


Tagus
Guía de actualización
del firmware



Antes de actualizar el e-reader haga una copia de seguridad del contenido del lector y compruebe que tiene la batería totalmente cargada.

Para actualizar su e-reader:

1. Descargue el archivo comprimido que contiene el firmware de la página web www.casadelibro.com.
2. Extraiga el contenido del archivo y cópielo en una tarjeta microSD™. En el raíz de la tarjeta debe guardar la carpeta qdutil con todo su contenido.
3. Introduzca la tarjeta en el dispositivo.

Si no dispone de una tarjeta microSD™, cree una carpeta en la memoria interna del dispositivo y cámbiele el nombre a **Firmware**. Extraiga el contenido del archivo y copie la carpeta qdutil en el interior de la carpeta **Firmware**.


Puede actualizar el e-reader vía soft reset o hard reset.

Soft reset

1. Vaya al modo **Ajustes > Dispositivo > Actualizar FW desde memoria interna o SD**. Pulse **ok** para comenzar la actualización.
2. Cuando el proceso haya terminado, aparecerá en la

pantalla un mensaje indicando que el firmware se ha actualizado correctamente. Pulse el botón de encendido para reiniciar el dispositivo. El proceso de actualización del firmware ha finalizado.

Hard reset

1. Pulse entre los botones **siguiente** > y **anterior** <. Manténgalo pulsado y simultáneamente pulse el **botón de encendido** . No deje de presionar ambos botones hasta que la pantalla se quede en blanco.



Su e-reader comenzará a actualizarse.

2. Cuando haya terminado el proceso, aparecerá en la pantalla un mensaje indicando que el firmware se ha actualizado correctamente. Pulse el botón de encendido para reiniciar el dispositivo. El proceso de actualización del firmware ha finalizado.

Nota: las actualizaciones del firmware las realiza el fabricante del dispositivo para mejorar la funcionalidad que éste presenta, pero su instalación se produce siempre bajo la responsabilidad de usuario y en ningún caso es obligatoria.

